



オーダーメイド収納[オオ] 受木組み仕様 施工説明書

必ずお読みください

NANKAI PLYWOOD 南海プライウッド株式会社
 本社 〒760-0067 香川県高松市松福町1-15-10

首都圏営業グループ 首都圏 第1・2・3チーム TEL(087)825-3621 FAX(087)825-3645

東日本営業グループ 北海道・東北営業チーム TEL(087)825-3632 FAX(087)825-3695
 関東甲信越営業チーム TEL(087)806-3660 FAX(087)825-3645
 中部営業チーム TEL(087)825-3622 FAX(087)825-3646

西日本営業グループ 近畿営業チーム TEL(087)825-3623 FAX(087)825-3647
 中四国営業チーム TEL(087)825-3624 FAX(087)825-3648
 九州営業チーム TEL(087)825-3625 FAX(087)825-3649

特需営業グループ 特需 第1・2・3チーム TEL(087)825-3662 FAX(087)825-3669

施工される方へ 施工前に製品をよくお確かめください。

品質管理には万全を期していますが、万一品質に不都合な点がございましたら、販売店様または弊社営業まですぐにご連絡ください。施工前の製品に限り、販売店様を通じて良品と交換させていただきます。施工後の交換・補修はいたしかねますので、施工前に必ずご確認をお願いいたします。

注意

- ご使用になる前に必ずこの「施工説明書」をご一読いただきますよう、お願い致します。間違った施工・取り扱いを行ないますと製品の品質劣化や損傷につながる可能性があります。本書に従わず施工・取り扱いを行なった場合については、当社での保証はいたしかねますのでご注意ください。
- 施工前に受木・受棧・棚柱などの取付位置に、必ず12mm合板以上の下地補強を行なってください。
- 施工前に躯体の垂直・直角を確認し、不陸のないように床面を平滑にしてください。
- 本製品はフロア施工・クロス貼り後に取付けてください。

野外使用禁止 本製品は「内装専用」です。屋外には使用できません。

備注意 施工時に部材表面の化粧紙を傷付けないようご注意ください。

水・湿気禁止 屋内であっても直接水のかかる場所や湿度の高い場所には使用しないでください。

火気厳禁 本製品は木質製品です。火気には充分お気を付けてください。

接着剤使用禁止 化粧面に接着テープ(セロテープ・シールなど)を貼らないようにしてください。

溶剤厳禁 水・油・インク・薬品などが付着しないようご注意ください。付着した場合はすぐに拭き取ってください。放置するとシミや変色の原因となります。

施工前のご確認 伸寸設定をされている場合は、図面で寸法などのご確認をお願い致します。

1 受木(背板側)と側板または受棧の取付

受木(背板側)・側板または受棧を所定の位置(図面)に合わせ、壁にサラビスL=65で固定してください。

受木:20×60mm
受棧:20×27mm

●受木・側板の場合
★施工説明例

●受木・受棧の場合

| 受木・受棧ビス固定数 | |
|------------|--------|
| 長さ(mm) | 固定数 |
| ~300 | 2本 |
| ~600 | 3本 |
| 600~ | 300ピッチ |

| 側板ビス固定数 | | |
|---------|--------|---------------|
| 高さ(mm) | 奥行(mm) | 固定数 |
| ~2000 | ~550 | 4本(上下各2カ所) |
| | 551~ | 6本(上・下各3カ所) |
| 2001~ | ~550 | 6本(上・中・下各2カ所) |
| | 551~ | 9本(上・中・下各3カ所) |

POINT
受木・側板・受棧は水平・垂直をご確認の上、施工を行なってください。すべての工程の基礎となります。サラビスはL=65にビスキャップ用ワッシャーを付けてから施工してください。また、受棧を壁ではなく側板へ固定する場合は、サラビスL=38で固定してください。

2 側板・仕切板の取付

●仕切板の場合
仕切板を上部・下部の受木にサラビスL=65(2本)でビス頭が出ないように固定してください。

●側板の場合
側板を上部・下部の受木にサラビスL=65(2本)で固定し、ビスキャップを取り付けてください。

※側板を固定する部材(受木)が受棧の場合は、サラビスL=65(1本)で固定してください。

側板固定が受棧の場合

3 受木の取付(B部分)

受木を所定の位置(図面)に合わせ、壁面にサラビスL=65で固定し、②同様に側板・仕切板を取り付けてください。

●応用編
これでA・B部分の受木・仕切板の施工が完成です。仮にC部分があった場合もA・B部分の作業と同様に施工してください。

ジョイント金具の取付

①ジョイント金具を連結セット
②の天板に付属のサラビスL=30で取り付けます。

②ジョイント金具をベースセット
①の天板に付属のサラビスL=16で取り付けます。

天板ジョイント部から②仕切板までの幅は250mm~1300mmにしてください。

引出し・バスケット等、手前に引出すパーツを設置する際は、②の側板に干渉しないか引出し幅をご確認ください。

注意

4 天板/底板/固定棚板の取付

●天板の取付
天板をサラビスL=41(ホワイト)で受木・側板(または受棧)・仕切板に上部から固定します。

【天板勝ち仕様】 【側板勝ち仕様】 ※受棧が必要

受木(受棧)に打ち込んだビスと交差しないように注意してください。

※ビス固定数は①をご参照ください。

5 固定金具の取付

側板・仕切板下部と床面を固定金具を使ってサラビスL=20またはシステムビスで固定してください。

※固定金具は所定の位置(図面)に合わせてください。

※側板・仕切板に下穴がある場合は、システムビスで固定してください。

●固定棚板の取付
固定棚板と仕切板(または側板)を下記の方法で固定します。

【固定金具を使用】 【受棧を使用】

※システムビスは、φ3mmダボ用です。 ※ビス固定数は①をご参照ください。

6 ビスキャップ・木口シールの取付

最後にビスキャップの取り付け及び受棧の木口面に木口シールを貼り付けてください。

ウォークインタイプ(L型)の取付

①①の施工を行なってください。

②②の側板の施工を行なってください。

③②の天板にジョイント金具を取り付け、①の天板にはめ込みながら、②の側板の上のせ、固定してください。

④②の他パーツの施工を行なってください。

250mm~1300mm

① ベースセット：両端に側板があり、壁に取り付けます。
② 連結セット：片方の側板がなく、天板を連結させます。

※U型・ロ型は、L型の取付方法を参考に順番に取り付けてください。

住宅部品表示ガイドラインによるホルムアルデヒド発散等級表示

商品名: オーダーメイド収納 オオ

- 構成材料 -

製造者: 南海プライウッド(株)

発散区分: F☆☆☆☆

住宅部品表示ガイドラインによる

ロット番号: 製品梱包に記載

| 内装仕上げ部分 | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------|
| 製品分類 | ホルムアルデヒド 発散建築材料 | 発散区分 |
| 天板・側板・仕切板・ 棚板・背板・カウンター・ 幕板・台輪 | MDF | F☆☆☆☆ |
| | 接着剤 | F☆☆☆☆ |

※造作材・金物等は規制対象外となります。

注意

この用紙は建築基準法に基づく納入部材の確認書類となりますので、大切に保管して工事責任者へ渡してください。

問合せ先: 品質保証グループ 087-894-8025