

耐震用棚板ストッパー 取扱説明書

棚柱セットにのせる棚板に取付けるだけで、棚板のズレや落下を防ぎます。

<取付け位置>

棚板1枚につき 手前側2ヶ所に取付け

下図のように耐震用棚板ストッパーを手前の棚受から約5~10mm間隔をあけて取付けてください。この時、ストッパーが棚受の後ろにくるように注意してください。

